



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wichtig: Bitte reinigen Sie das Produkt kurz vor dem ersten Gebrauch mit kochendem Wasser.

Schritt 1: (Silikon) Abdeckung öffnen.

Schritt 2: Wasserflasche aufklappen, indem Sie den weißen Deckel nach oben ziehen, bis sich die Flasche vollständig auseinander gefaltet hat.



Schritt 3: Weißen Deckel aufschrauben und Ihr Lieblingsgetränk einfüllen.

Schritt 4: Abschließend überprüfen, dass Deckel und Abdeckung fest geschlossen sind. Flasche nicht überfüllen.

Schritt 5: Viel Spaß!

Tip: durch saches Drücken auf die Flasche können Sie den Wasser- oder Getränkeaustritt steuern.

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, diese Flasche für Kaltgetränke zu verwenden. Wenn Sie trotzdem heiße Getränke einfüllen: Nur sehr vorsichtig drücken, da heiße Getränke Ihre Hände verbrühen können/Heiße Getränke können Druck im Becher bilden und dazu führen, dass heißer Dampf austritt (siehe Vorsichtshinweis).

Schritt 6: Zusammenfalten und los geht's! Die wie folgt gereinigte faltbare Flasche lässt sich ganz leicht in der (Hand-) Tasche verstauen:

(1) (Silikon) Abdeckung öffnen, wenn die Silikon-Wasserflasche leer ist.

(2) Flasche in ihre ursprüngliche Form falten

(3) (Silikon) Abdeckung schließen, um das Produkt in der Aktentasche, (Hand-) Tasche oder unterwegs zu transportieren!

VORSICHTSHINWEISE/WARNUNGEN:

- Vorsicht - Heiße Getränke können Druck bilden. Beim Öffnen des Deckels/der Silikonabdeckung zuerst den Druck entweichen lassen. Heißer Inhalt kann Druck im Becher bilden und dazu führen, dass heißer Dampf austritt. Zum Trinken den Deckel deshalb immer in aufrechter Flaschenposition und nicht in Richtung Gesicht öffnen.
- Vorsicht mit heißen Getränken; Flasche nicht am Silikonkörper halten, wenn heiße Getränke eingefüllt sind. Bitte nur an der wärmefesten Hülle anfassen.
- die Temperaturfestigkeit des Silikonkörpers beträgt -50 °C bis +200 °C. Diese Angaben finden Sie auch auf dem Flaschenboden.

Tip: wir empfehlen, die Flasche mit der Hand zu reinigen, da nicht alle Teile spülmaschinenfest sind.

- *Tip:* wir raten aus Gründen der/des sich entwickelnden Wärme/Überdrucks davon ab, Getränke mit einer Temperatur über 60 °C einzufüllen, wenn aus dem weißen Kunststoffdeckel getrunken wird. Andernfalls kann die Silikonabdeckung abspringen.
- Die Wasserflasche beim Trinken nicht ganz auf den Kopf drehen oder schütteln.
- Das Produkt ist nicht vollkommen auslaufsicher. Darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, dürfen Kinder diese Flasche nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Produkt nicht mit einem Messer beschädigen

PFLEGEHINWEISE:

- Als Sicherheits- und Hygienemaßnahme das Produkt vor jedem Gebrauch reinigen.
- Nur mit der Hand spülen. Nicht spülmaschinenfest.
- Nach dem Entleeren/vor dem Verstauen in der Tasche gründlich trocknen lassen.
- Nach dem Schließen bitte die Restflüssigkeit im dem Deckel ausleeren.
- Nach längerem Nichtgebrauch mit Wasser spülen, um unangenehme Gerüche zu entfernen.
- Von Kindern fernhalten und Scheuermittel, Lösemittel und Bleichmittel vermeiden.